Jännitekynä 220–250 V
Ilmoitetut jännitteet ovat nimellisjännitteitä. Käytä jännitekynää ainoastaan ilmoitetulla jännitealueella, -10 °C...+50 °C:n lämpötilassa ja 50–500 Hz:n taajuudella. Näyttö ei ole taattu seuraavissa olosuhteissa: huono valaistus, eristetyt lattiapinnat ja maadoittamattomat vaihtojänniteverkot. Testaa laitteen toimivuus aina ennen käyttöä. Laitetta ei saa käyttää kosteissa tai märissä olosuhteissa. Laitetta saa käyttää ainoastaan jännitteen testaamiseen, ei koskaan muihin käyttötarkoituksiin. Älä koskaan käytä vaurioitunutta jännitekynää.

Spänningsprovare 220–250 V
Vid de angivna spänningarna handlar det om märkspänningar. Använd spänningsprovare endast inom det angivna spänningsområdet, vid temperaturer från -10 °C till +50 °C och vid frekvenser från 50 till 500 Hz. Avläsningen kan inte garanteras vid dåliga ljusförhållanden, på isolerade ytor eller för ojordade växelströmsnät. Testa alltid spänningsprovarens funktion före varje användning. Använd inte i fuktiga eller våta förhållanden eller vid hög luftfuktighet. Använd endast för spänningstestning; använd aldrig för andra ändamål. Använd aldrig en skadad spänningsprovare.

Voltage tester 220–250 V
The indicated voltages are rated voltages. Only use the voltage tester within the specified voltage range, at temperatures from -10°C to +50°C and at frequencies from 50 to 500 Hz. The reading is not guaranteed in poor lighting conditions, on insulated surfaces or for non-earthed AC-networks. Always test functioning of the voltage tester before each use. Do not use in damp or wet conditions or in high humidity. Use only for voltage testing, never use for any other purposes. Never use a damaged voltage tester.