

VAROITUS: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

KUIVA/MÄRKÄIMURI








PRO WORKER EM

Technical data plate.




ASENNUSOHJEET

"OPTIONAL" = mikäli varusteena



OSAT JA ASENNUSOHJEET


Fig. 6



Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet vaihtelevat mallista riippuen.


Kuivaimurointi

Fig. 7




Nesteiden imurointi

Fig. 8




Pistorasialla varustetut mallit

Fig. 9




Suodattimen puhdistus

Fig. 10



Paperipölypussin vaihto

Fig. 11



LAITTEEN KUVAUS

(ks. kuva 6)

- 1 Pöly- ja/tai vesisäiliö
- 2 Kääntyvät pyörät
- 3 Imuletkuliitäntä
- 4 ON/OFF-kytkin
- 5 Pölypussi täynnä-merkkivalo
- 6 Pistorasia sähkötyökaluille (mallista riippuen)
- 7 Pölysäiliön lukitussalpa
- 8 Kansi
- 9 Kahva
- 10 Ilmanpoistosäleikkö
- 11 Virtajohto
- 12 Kieleke
- 13 Ohjainurat
- (A) Paperipölypussi
- (B) Patruunasuodatin
- (C) Polyuretaanivahtosuodatin
(vain märkätoiminto-malleissa)
- (D) Kori ja uimuri
(vain märkätoiminto-malleissa)
- (E) Moottorin jäähdytysilman poistosuodatin
(vain märkätoiminto-malleissa)
- (F) Ilmanpoistosuodatin

LISÄVARUSTEET (vaihtelee malleittain)

(ks. kuva 5)

- A1 Taipuisa letku kahvalla ja liitoskappaleella
- B1 Metalliset tai muoviset jatkoputket (mallista riippuen)
Teleskooppinen metalliputki (mallista riippuen)
- C1 Rakosuulake
- D1 Tekstiilisuulake (mallista riippuen)
- E1 Yhdistelmäharja tai monitoimiharja lattia- ja nestesuulakkeella (mallista riippuen)

ASENNUSOHJEET

⚠ Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että kaikki laitteen mukana toimitetut suodattimet on asennettu oikein paikoilleen.

- Aseta polyuretaanisuodatin korin (D) ympärille (kuva 7, pos. 1).
- Aseta patruunasuodatin (B) paikoilleen (kuva 7, pos. 2-3).
- Mikäli käytät pölypussia (A), varmista että pölypussin kieleke on asetettu kunnollisesti ohjainuriansa 13 pöly- ja/tai vesisäiliössä (kuva 7, pos. 4).

Sovita taipuisan letkun päässä oleva liitoskappale imuletkuliitäntään 3 ja kierrä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen **kuva 2** mukaisesti.

Liitä jatkoputket toisiinsa tai säädä teleskooppiputken pituus sopivaksi vapautuspainikkeen avulla, ja liitä sitten putket tai putki letkun päässä olevaan kahvaan kevyttä painetta käyttäen (**kuva 1**).

Liitä toiseen päähän haluamasi lisävaruste.

kuva 5:

- Yhdistelmäharja soveltuu kovien pintojen puhdistukseen sekä mattojen ja tekstiilipintojen imurointiin. Nosta tai laske harjakset painamalla harjan rungossa sijaitsevaa painiketta.
- Monitoimiharja soveltuu mattojen ja tekstiilipintojen puhdistukseen.
- Kun halutaan puhdistaa kovia lattiapintoja tai imuroida nestettä, on tällöin harjan runkoon liitetävä mukana toimitettu lisävaruste.

Liitä lisävaruste työntämällä sitä kevyesti harjan runkoon ja napsauttamalla hakaset lukkoon harjan rungon sivuloviin **kuva 3** mukaisesti.

Kaikki lisävarusteet voidaan liittää joko putkien päähän tai suoraan kahvaan.

Käyttäjään kohdistuva tärinä
0,10 m/s² • K (epävarmuus) 0,5 m/s²

Äänenpainetaso: LpA = 79 dB (A)

KÄYTTÖTARKOITUS

- Tämä laite on tarkoitettu palamattoman kuivan pölyn ja palamattomien nesteiden ja vesi-ilma-seosten keräämiseen, imurointiin, kuljettamiseen ja erotteluun.
- Tämä laite on luokiteltu pölyluokan **M** imuriksi ja se soveltuu ammattikäyttöön ja kaupalliseen käyttöön.
- Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaan pölyluokan **M** imureita saa käyttää ainoastaan sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin ja talteenottoon, joiden altistumisen raja-arvo on $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.
- Tämä laite soveltuu myös kollektiivikäyttöön esimerkiksi hoteleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja asunnoissa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kuiva- ja märkäimurina.
- Edellä mainittujen ehtojen noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

KÄYTTÖRAJOITUS

- **ÄLÄ** käytä imuria helposti syttyvän pölyn imurointiin.
- **ÄLÄ** käytä imuria räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

SYMBOLIT



VAROITUS! Turvallisuussyistä on noudatettava erityistä varovaisuutta.



TÄRKEÄÄ



LUKOSSA



AUKI



MIKÄLI VARUSTEENA



Kaksoiseristys (MIKÄLI VARUSTEENA): peruseristuksen lisäksi laitteessa on lisäeristys sähköiskulta suojaamiseksi.

Muut käytetyt symbolit



Käytä suojaruuvareita. Käytä kuulonsuojainta, suojalaseja ja hengityssuojainta.



VAROITUS: Tämä laite sisältää terveydelle vaarallista pölyä. Tyhjennyksen ja huollon, mukaan lukien pölypussin poiston, saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, joka on suojautunut asianmukaisin suojaruuvarein. Älä käynnistä laitetta, ennen kuin koko suodatinjärjestelmä on asennettu paikoilleen. Muussa tapauksessa oma terveytesi on vaarassa.



Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaan pölyluokan **M** imurit soveltuvat sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin, joiden altistumisen raja-arvo on $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

TURVALLISUUS VAROITUKSET

- ⚠ Pakkausmateriaali (esim. muovipussit) saattaa olla vaarallista; pidä poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- ⚠ Laitteen käyttäjien tulee olla asianmukaisesti opastettuja laitteen käyttöön.
- ⚠ Laitteen käyttö muihin kuin tässä käyttöohjeessa ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin on vaarallista ja ehdottomasti kiellettyä.
- ⚠ Laitteessa olevaa pistorasiaa saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin (huomio: koskee ainoastaan pistorasialla varustettuja malleja).
- ⚠ Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa.
- ⚠ Älä vie imuletkua silmien, korvien, suun tai muiden herkkien kehon osien lähelle.
- ⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
- ⚠ Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- ⚠ Tarkista ennen laitteen käyttöä, että se on koottu oikein.
- ⚠ Tarkista, että pistorasia on laitteelle sopiva.
- ⚠ **Älä koskaan koske sähköjohtoon tai pistokeeseen märin käsin.**
- ⚠ **Tarkista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että verkkojännite ja laitteen arvokilvessä mainittu jännite on sama.**

- ⚠ **Laitetta ei saa koskaan käyttää myrkyllisten, terveydelle vaarallisten, helposti syttyvien (esim. tuhka tai noki) tai räjähdysherkkien aineiden imurointiin.**
- ⚠ Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- ⚠ Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista sekä silloin, kun laite jätetään ilman valvontaa tai lasten tai harjaantumattomien henkilöiden ulottuville.
- ⚠ Älä koskaan nosta tai vedä laitetta sähköjohdosta.
- ⚠ Älä koskaan puhdista laitetta painepesurilla tai upottamalla sitä veteen.
- ⚠ **Mikäli laitetta käytetään kosteissa tiloissa (esim. kylpyhuoneessa), saa laitteen kytkeä ainoastaan sellaiseen pistorasiaan, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä. Epäselvässä tilanteessa ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.**
- ⚠ **Tarkista laitteen ja sen sähköjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Mikäli havaitset jonkin vaurion, älä käytä laitetta vaan vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.**
- ⚠ **Mikäli laitteen sähköjohto on vaurioitunut, on se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdettava valmistajan, sen valtuutetun huoltoliikkeen tai muun vastaavan pätevän ammattilaisen toimesta.**
- ⚠ Mikäli käytät jatkojohtoa, varmista että se sijaitsee kuivalla alustalla ja on vesiroiskeilta suojattuna.
- ⚠ Ennen kuin alat imuroida nesteitä, tarkista että **uimuri** toimii kunnollisesti. Kun nesteitä imuroitaessa säiliö tulee täyteen, uimuri sulkee imuaukon ja imutoiminto keskeytyy. Sammuta tällöin laite, irrota pistoke pistorasiasta ja tyhjennä säiliö. Puhdista uimuri (vedenkorkeuden rajoitin) säännöllisin väliajoin ja tarkista sen kunto vaurioiden varalta.
- ⚠ Mikäli laite kaatuu, on se suositeltavaa nostaa ensin pystyasentoon ja sammuttaa laite vasta tämän jälkeen.
- ⚠ Mikäli laitteesta tulee vaahtoa tai nestettä, sammuta laite välittömästi.
- ⚠ **Laitetta ei saa koskaan käyttää veden imemiseen säiliöistä, pesualtaista, kylpyammeista tms.**
- ⚠ Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen **säiliön tyhjentämistä.**
- ⚠ Älä käytä voimakkaita liuottimia tai pesuaineita.

- ⚠ Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa suorittaa laitteen huolto- ja korjaustyöt alkuperäisvaraosia käyttäen.
- ⚠ Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista tapaturmista/vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen väärästä käytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
- ⚠ Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita, tarvikkeita ja varaosia.

LISÄTURVAOHJEET



VAROITUS: Tämä laite sisältää terveydelle vaarallista pölyä. Tyhjennyksen ja huollon, mukaan lukien pölypussin poiston, saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, joka on suojautunut asianmukaisin suojavarustein. Älä käynnistä laitetta, ennen kuin koko suodatinjärjestelmä on asennettu paikoilleen. Muussa tapauksessa oma terveytesi on vaarassa.

- ⚠ Laitteella ei saa imuroida palavia tai hehkuvia aineita kuten kuumaa tuhkaa, tulitikkuja tai savukkeita.
- ⚠ Laitteella ei saa imuroida helposti syttyviä tai räjähdysherkkiä aineita kuten viljaa, hiiltä tai muuta hienojakoista palavaa materiaalia.
- ⚠ Laitteella ei saa imuroida vaarallisia, myrkyllisiä tai karsinogeenisiä aineita kuten asbestia tai torjunta-aineita.
- ⚠ Laitteella ei saa koskaan imuroida räjähdysherkkiä nesteitä (esim. maalin ohenninta, bensiiniä, dieselöljyä, polttoöljyä tms.), happoja tai liuottimia.
- ⚠ Laitetta ei saa käyttää **ilman suodattimia**, lukuun ottamatta kappaleen "Nesteiden imurointi" ohjeita.
- ⚠ Jotkin puumateriaalit saattavat sisältää myrkyllisiä puunsuoja-aineita. Tällaisia materiaaleja käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sisäänhengittämisen ja ihokosketuksen välttämiseksi. Pyydä materiaalitoimittajalta saatavilla olevat turvaohjeet ja noudata niitä tarkasti.
- ⚠ Älä käytä laitetta istuimena, tikkaina tai porraskakkarana.
- ⚠ Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
- ⚠ Älä ripusta laitetta esim. kuljetuksen ajaksi.



Käytä suojavarusteita. Käytä kuulonsuojainta, suojalaseja ja hengityssuojainta.

KÄYTTÖ

☞ Lämpösuvaatimukset (pölyluokka **M**) on testattu ainoastaan kuivaimuroinnilla.

⚠ Varmista, että kytkin on asennossa (0) OFF ja kytke laite pistorasiaan vasta tämän jälkeen.

KUIVAIMUROINTI



Pölyluokan M imurit soveltuvat palamattoman ja syttymättömän kuivan pölyn imurointiin, jonka altistumisen raja-arvo on $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Suodattimien asennus kuivaimurointiin:

(ks. kuva 7)

- (A) Paperipölypussi
- (B) Patruunasuodatin
- (C) Polyuretaanivaahdosuodatin
(vain märkätoiminto-malleissa)

NESTEIDEN IMUROINTI

Ennen kuin alat imuroida nesteitä, varmista että olet poistanut paperipölypussin (A) ja patruunasuodattimen (B), mikäli mallissa sellaiset on.

Suodattimen asennus nesteiden imurointiin:

(ks. kuva 8)

- (C) Polyuretaanivaahdosuodatin
(vain märkätoiminto-malleissa)
- Laite on pidettävä aina vaakasuoralla alustalla, turvallisessa ja vakaassa asennossa.
- Asenna käyttötarkoitukseen sopiva suodatin paikoilleen.
- ⚠ Älä koskaan käytä laitetta, ellei suodattimia ole asennettu paikoilleen.
- Asenna käyttötarkoitukseen sopivin lisävaruste.
- Käynnistä laite siirtämällä kytkin asentoon (-) ON.
- ☞ Varmista riittävä ilmanvaihtonopeus (pölyluokka **M**), mikäli laitteen poistoilmaa kierrätetään.
- ⚠ ÄLÄ kytke sähkötyökalua imurin pistorasiaan, kun sillä imuroidaan nesteitä.
- ☞ Kun imurilla imuroidaan nesteitä, on laite kytkettävä pistorasiaan, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä (RCD).

PUHALLINTOIMINTO

⚠ VAROITUS: Puhallintoimintoa ei voi käyttää, kun imurilla imuroidaan terveydelle vaarallista pölyä. Laitetta voidaan käyttää myös **puhaltimena**: irrota ilmanpoistosäleikkö **10** painamalla lukituskielekettä kevyesti. Irrota letku imuletkuliitännästä **3** ja sovita sitten letkun päässä oleva liitoskappale kannen sisäpuolella, ilmanpoistosäleikön takana sijaitsevaan puhallinaukkoon **kuva 4** mukaisesti.

- Lopetettuasi työskentelyn sammuta laite siirtämällä kytkin asentoon (0) OFF ja irrota pistoke pistorasiasta.

KÄYNNISTYS



(0) OFF, LAITTEEN SAMMUTTAMINEN



(I) ON, MANUAALINEN KÄYTTÖ



AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ YHDESSÄ SÄHKÖTYÖKALUN KANSSA – PISTORASIA SÄHKÖTYÖKALUILLE MAX. 2200 W

SÄHKÖTYÖKALUJEN KYTKEMINEN:

⚠ VAROITUS:

- Noudata sähkötyökalujen kytkemiseen tarkoitettua pistorasian enimmäiskuormitusta (katso TEKNISET TIEDOT).
- Varmista, että sekä imuri että sähkötyökalu ovat sammutettuina ennen pistorasiaan kytkemistä tai pistorasiasta irrottamista.
- Avaa pistorasian kansi ja kytke sähkötyökalun pistoke imurin pistorasiaan.
- Siirrä kytkin asentoon "AUTOMAATTINEN".
- Kun käynnistät tai sammutat sähkötyökalun, myös imuri käynnistyy tai sammuu samanaikaisesti.

Syklin lopussa suodattimen ravistustoiminto aktivoituu noin 6 sekunnin ajaksi.

- Irrota sähkötyökalu käytön jälkeen imurin pistorasiasta.
- Sammuta imuri käytön jälkeen.
- Pistorasiassa on jännite myös silloin, kun kytkin on asennossa (I) ON .



Puhdistaaksesi suodattimen manuaalissa käytössä, siirrä valitsin patruunasuodatinta kuvaavan symbolin kohdalle.

HUOLTO JA YLLÄPITO

⚠ Kytke laite irti virtalähteestä **irrottamalla pistoke pistorasiasta** ennen puhdistus- tai huolto-toimenpiteiden aloittamista.

- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla liinalla.
- Laitetta saa siirtää ainoastaan laitteen yläosassa sijaitsevasta kantokahvasta.
- Säilytä laitetta ja sen varusteita kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteelle on suoritettava valmistajan tai asianmukaisesti koulutetun henkilön toimesta vähintään kerran vuodessa pölytekninen tarkastus, jossa tarkastetaan mm. suodattimen kunto, laitteen ilmatiiviys sekä valvonta- ja käyttölaitteiden toiminta.
- Mikäli pölyluokan **M** imuri on ollut saastuneessa ympäristössä, on sen ulkopinta sekä kaikki osat puhdistettava.
- Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä on hävitettävä kaikki sellaiset saastuneet osat, joita ei pystytä enää puhdistamaan riittävästi.
- Tällaiset osat on suljettava tiiviisiin pusseihin hävitettävä voimassa olevien jätteen hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

SUODATTIMIEN VAIHTO

⚠ Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.

⚠ Tarkista puhdistamisen jälkeen, että suodatin on moitteettomassa käyttökunnossa. Mikäli se on vaurioitunut tai rikki, vaihda se uuteen alkuperäissuodattimeen.



Paperipölypussi on vaihdettava, kun merkivalo (5) palaa.

FILTER Sulje pölypussi liu'uttamalla kielekettä (12). Pölypussi on kuitenkin suositeltavaa vaihtaa säännöllisin väliajoin moottorin optimaalisen jäähdytyksen varmistamiseksi.

- Hävitä suodatin asianmukaiseen astiaan suljettuna voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Mikäli imuria käytetään **ilman** paperipölypussia, on pölysäiliö suositeltavaa tyhjentää ja puhdistaa

jokaisen käyttökerran jälkeen; tämä toimenpide on suositeltavaa myös nesteitä imuroitaessa.

Patruunasuodatin tulee pestä säännöllisin väliajoin juoksevan veden alla, mutta vain ulkopuolelta, jotta suodattimen pinta ei vahingoitu.

Tämä suodatin on kuitenkin suositeltavaa vaihtaa vähintään kuuden kuukauden välein, ja joka tapauksessa suhteessa käytön tiheyteen ja imuroidun lian tyyppiin.

Polyuretaanivahtosuodatin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin harjaamalla ja/tai pesemällä se vedellä ja neutraalilla pesuaineella.

Myös tämä suodatin on suositeltavaa vaihtaa säännöllisin väliajoin käytön tiheydestä ja imuroidun lian tyypistä riippuen.

Moottorin jäähdytysilman poistosuodatin, vain kuiva/märkä-versioille.

Ilmanpoistosuodatin, erityyppisiä (mallista riippuen) kaikille versioille.

Nämä suodattimet tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. Irrota ilmanpoistosäleikkö **10** painamalla lukituskielekettä kevyesti. Vaihda suodatin/suodattimet ja aseta säleikkö takaisin paikoilleen.

Suodattimien huolellinen puhdistus, huolto ja vaihto ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä, joilla varmistetaan:

- laitteen maksimaalinen suorituskyky
- ympäristöön palautuvan pölymäärän väheneminen
- moottorin optimaalinen jäähdytys.

ALKUPERÄISET VARAOSAT JA KULUTUSOSAT

Vaihda osat aina alkuperäisosiin. Näitä on saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältäsi. Osia tilatessasi ilmoita aina laitteesi malli ja koodinumero.

Myynninjälkeinen asiakaspalvelu

Mikäli tarvitset apua laitteesi kanssa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

TAKUUEHDOT

Kaikki laitteet ovat huolellisesti testattuja ja säädösten mukainen takuu vastaa laitteen valmistusvirjoista. Takuu alkaa ostopäivästä. **Takuu ei kata seuraavia:** - Normaalille kulutukselle altistuvat osat. - Kumiosat, hiiliharjat, suodattimet, lisäosat ja erikseen tilattavat lisävarusteet. – Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta, huolimattomasta tai epäasianmukaisesta käsittelystä, väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä tai asennuksesta. - Takuu ei kata mitään laitteen operatiivisille komponenteille suoritettavia puhdistustoimenpiteitä kuten esim. kalkkikiven aiheuttamat tukkeumat suuttimissa tai suodattimissa.

HÄVITTÄMINEN (WEEE)



Laki (EU-direktiivi 2012/19/EU) kieltää sähkö- tai elektroniikkalaitteen omistajaa hävittämästä tuotetta tai sen sähkö/elektroniikkaosia tavallisen kotitalousjätteen mukana ja velvoittaa omistajaa käyttämään asianmukaista jätekeräyspistettä. Laite voidaan hävittää palauttamalla se jälleenmyyjälle uusi tuote ostettaessa. Uuden tuotteen on oltava vastaavanlainen kuin hävitettävä tuote.

EY/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



direktiivien (ja niiden muutosten) mukaisesti:

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

Lavorwash S.p.A
via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) - Italy

vakuuttaa yksinomaan omalla vastuulla, että laite:

TUOTE: KUIVA/MÄRKÄIMURI

MALLI - TYYPPI: PRO WORKER EM

-
P82.0662

täyttää EY/EU-direktiivien ja niiden muutosten sekä
EN-standardien vaatimukset:

EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 62233:2008
EN 50581

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014.
EN 61000-3-3:2013.

Tekninen tiedosto saatavilla

Pegognaga 2018/05/05


Giancarlo Lanfredi
(Lavorwash S.p.A.:n
laillinen edustaja)

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga - (MN) - Italy